



## 美得理 MEDELI

# DP505 电钢琴用户手册

# 美得理电子(深圳)有限公司

MEDELI ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD.

地址:深圳市福田区上梅林中康路卓越城1期4号楼505 售后服务热线:400-832-8817 www.medeli.com.cn

该产品的正常功能可能会遭受强电磁干扰。 当产品的功能无法恢复时,请在其他位置使 用本产品。

### 装箱单

尊敬的用户, 当您选购本琴后, 请检查以下 物品是否齐全:

- 琴体
- 左琴腿
- 右琴腿
- 背板
- 脚踏板及踏板连接线
- 安装零配件
- 用户说明书
- 售后保修卡
- 电源适配器

### 注意事项

### 在操作使用前,请先仔细阅读以下内容。 请将本说明书妥善保管,以便将来随时查阅。

### 电源

当从电源插座中拔出电源线插头时,请务必抓住插头。 请不要直接拽拉电源线,否则可能会导致损坏。请勿用 能引起干扰。使用此设备时,请与电视机和收音 多路连接器将设备连接到电源插座上,否则可能会使插 机、手机保持适当的距离。

设备不使用时,或者在雷雨暴风期间,请从插座上拔下 电源插头。

如果您使用了其他类型的电源适配器,可能导致火灾和 电击。为了确保使用安全,设备不使用时,或者在雷雨 暴风期间,请从插座上拔下电源插头。

在将本设备连接到其他设备之前,请关闭所有设备的电 源开关。这将有效防止设备故障或防止损坏其他设备。

### 位置

请勿将设备放置于以下环境中,以免设备发生变形、变 色或其他更严重的损害:

- 阳光直射处、暖气旁
- 多尘土、高温、高湿或可能产生强烈震动或冲击的位
- 接近磁场处

### 对其他设备的干扰

将此设备放置在电视机、收音机、手机的周围可

只能使用柔软的干布清洁此设备。请勿使用涂料 稀释剂、溶剂、清洁液或浸了化学物质的抹布。 请勿对开关或控制按钮用力过猛。

产品适用于热带气候条件下安全使用,最高工作环 境温度为:45℃。

产品的海拔高度由最终选配的电源适配器来决定。

避免纸张、金属或其他杂物进入设备内部。如果 发生此类情况, 请拔掉墙上电源插座中的插头。 然后请具有资格的美得理维修人员对设备进行检

在移动设备之前,请断开所有的电源。

### 产品中有毒有害物质声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
机体外壳及所有塑胶件	0	0	0	0	0	0
扬声器	0	0	0	0	0	0
线材	0	0	0	0	0	0
五金件	0	0	0	0	0	0
所有包装材料	0	0	0	0	0	0
印刷电路板组件	X	0	0	0	0	0
部分铜合金配件	X	O	0	0	0	Ö

):表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011标准 规定的限量要求以下。

×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011标准规定的限量要求。目前国际上尚无成熟技术方案替代或降低含量、屋 于欧盟RoHS(2011/65/EU)中的豁免项。本产品符合欧盟RoHS环保要求。

### 故障排除

### 打开或关闭乐器电源时伴有杂音。

此为正常现象,请勿紧张。

### 弹奏键盘时, 乐器扬声器不发声。

可能是主音量过低或关闭,然后再查看耳机插孔是否有连接。

### 连接电脑时,电脑不识别乐器。

乐器无需再另外安装驱动,如果电脑不识别乐器,请检查USB电 缆连接是否牢固,或尝试连接电脑其他USB端口。

### 音色表

电子钢琴2

拨弦古钢琴

颤音琴

6 手摇风琴

教堂风琴

弦乐合奏

手风琴

10 合成弦乐

1

2

3

4

8

9

大钢琴 键盘: 88键逐级配重重锤键盘 电子钢琴 力度响应: 5类型,关闭

节拍器:

复音数: 音色: 10旋律音色

音色层: 左手,右手1,右手2 音色功能: 双音色,下音色,分离点

> 移调: 有,-12~+12 双钢琴: 有,支持-1~+1八度 速度: 30~280,支持击拍速度

规格

有,2~6类型 数字效果: 4类型,关闭,动态声学系统

音色演示: 10片段 示范曲: 1首

其他功能: 提示音,自动关机 连接: 2耳机接口, USB MIDI,

音频输出,音频输入

踏板: 延音,后延音,弱音

电源: DC 12V 扬声器: 20W×2

尺寸: 1362×396×830 mm

净重: 39.7 kg \*规格如有变更, 恕不另行通知

### 【电源】开关 分离点模式 【音量】旋钮 【功能】按钮 拨弦古钢琴 双音色开/ 手摇风琴 下音色开/ 提示音开/ \*按住【功能】按钮 斯区湖 ďП 不放,并按下键盘 上的琴键,可使用 所需的键盘命令 C2 C4 C5 C8 C7 音色选择 双钢琴 力度 节拍器类型 速度 混响类型 按住【功能】按钮+琴键G#2,再按下任一琴键设置下音色分离点。 \*速度输入需按下满3位的数字琴键 如需关闭自动关机功能,请在关机状态下, 按住琴键AO不放,再按下【电源】开关开机。 \*按下的琴键包含在下音色区域中 如:0,3,0=30

### 面板功能

【电源】开关	按下开机/关机。
【音量】旋钮	向左旋/右旋,将音量调至最小/最大。
【功能】按钮	按住此按钮不放,同时按下琴键,使用键盘命令。



### 琴键功能

【功能】+A0~F#1	选择01~10号音色作为主音色(右手1音色)。
【功能】+F2	打开/关闭双音色。此时会在主音色上再叠加一个双音色(右手2音色)。
	在双音色模式下,可以通过音色选择操作,选择双音色。
【功能】+G2	打开/关闭下音色。此时键盘会分成左右两个区域。
	在下音色模式下,可以通过音色选择操作,选择下音色(左手音色)。
【功能】+G#2+琴键	设置琴键为下音色(左手音色)的分离点。
【功能】+Bb2	打开/关闭双钢琴功能。此时键盘会分为两个音高完全相同的区域。
【功能】+A2或B2	在双钢琴模式下,同时对两个区域的音高降低或升高一个八度。
	按住【功能】并同时按下琴键A2和B2,还原双钢琴八度。
【功能】+C3	关闭/打开力度响应。默认力度响应为:开。
【功能】+C#3~F3	选择力度响应类型。1~5分别对应:柔和1、柔和2、普通、大力度1、大力度2。
	【功能】+F2 【功能】+G2 【功能】+G#2+琴键 【功能】+Bb2 【功能】+A2或B2 【功能】+C3

移调设置	【功能】+F#3或G3	以半音为单位,降低或升高整个键盘的音高。最多可以降低或升高12个半音。	
		按住【功能】并同时按下琴键F#3和G3,还原键盘音高。	
节拍器	【功能】+C5	打开/关闭节拍器。	
节拍器类型	【功能】+C#5~F#5	选择节拍器类型。0为无重音铃,2为"叮哒叮哒",以此类推。	
击拍速度	【功能】+Ab5	连续以相同频率反复按下Ab5,快速设置速度。	
速度调节	【功能】+A5或Bb5	以1为单位,减小或增大速度值。	
		按住【功能】并同时按下琴键A5和Bb5,还原初始速度。	
速度输入	【功能】+B5~Ab6	以直接输入数字的方式输入速度,输入需满三位生效。	
		本琴支持的速度范围为:30~280,小于30或大于280的输入,则会判断为30或280。	
混响	【功能】+C7	关闭/打开混响效果。默认混响效果为:开。	
混响类型	【功能】+C#7~E7	选择混响类型。1~4分别对应:房间、大厅1、大厅2、教堂。	
动态声学系统	【功能】+G7	关闭/打开动态声学系统,默认为:开。	
		动态声学系统可以根据当前的音量大小,自动调节整机音效,有效提升各频段间的平衡感。	
示范曲	【功能】+A7	播放/停止播放示范曲。	
音色演示	【功能】+B7	播放/停止播放当前主音色(右手1音色)的音色演示片段。	
提示音	【功能】+C8	关闭/打开琴键命令提示音,默认为:开。	
自动关机	关机状态下:	如30分钟内无任何操作,本琴将自动关机。	
	A0+【电源】	如需关闭自动关机功能,请在关机状态下,按住最低的琴键(A0)并按下【电源】开关开机。	

DP50S OM09CN