

音色表

	Bank LSB	Bank MSB	Program	中文名称	中文缩写
钢琴					
1	0	121	0	德国三角钢琴	德国三角钢琴
2	1	121	0	日本三角钢琴	日本三角钢琴
3	0	121	1	明亮德国三角钢琴	明亮德国三角钢琴
4	11	121	0	温暖三角钢琴	温暖三角钢琴
5	0	121	2	三角电钢琴	三角电钢琴
6	11	121	3	酒吧钢琴	酒吧钢琴
电钢琴					
7	0	121	4	复古电钢琴	复古电钢琴
8	12	121	4	温暖电钢琴	温暖电钢琴
9	11	121	5	簧管电钢琴	簧管电钢琴
10	17	121	4	暗淡电钢琴	暗淡电钢琴
11	0	121	5	FM电钢琴	FM电钢琴
12	11	121	4	水晶电钢琴	水晶电钢琴
键盘乐器					
13	0	121	7	击弦古钢琴	击弦古钢琴
14	0	121	6	拨弦古钢琴	拨弦古钢琴
15	0	121	16	拉杆风琴	拉杆风琴
16	10	121	16	经典风琴	经典风琴
17	1	121	19	教堂风琴	教堂风琴
18	11	121	21	手风琴	手风琴
合成					
19	10	121	91	合成垫	合成垫
20	0	121	48	弦乐	弦乐
21	16	121	91	合唱	合唱
22	15	121	80	方波	方波
23	17	121	81	锯齿波	锯齿波
24	17	121	89	FM垫	FM垫
其他					
25	11	121	102	钟	钟
26	0	121	8	钢片琴	钢片琴
27	11	121	24	尼龙吉它	尼龙吉它
28	0	121	33	电贝司	电贝司
29	0	121	32	原声贝司	原声贝司
30	11	121	39	合成贝司	合成贝司